取扱説明書

MAX-LIGHT　SMX-35

サンマックス株式会社

〒342-0005　埼玉県吉川市川藤２６２２

TEL048-981-5329　FAX048-982-4011

Sun-Max http://www.sanmax.co.jp

この度は【マックスライト】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の使用・取扱いの際は本製品の取扱説明書をよくお読みになったうえ安全にご使用ください。お読みになったあとはいつでも見られる所に保管してください。

安全上の注意　※ご使用前に必ずお読みください。

本製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし電気製品はすべて間違った使い方をすると火災や感電等により人身事故を招く恐れがあります。事故を防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

①安全のために注意事項を守る

ご使用上の注意、本製品の注意事項をよくお読みください。

②定期的な点検

１年に１度は電源コードに傷みがないか、充電器(オプション)のプラグ部とコンセントの間にホコリがたまっていないか、故障したまましていないか等を点検してください。

③故障したら使わない

ライト本体や充電器（オプション）等の動作がおかしくなったり破損したことに気づいたら直ちに使用を中止し購入店もしくは弊社まで連絡ください。

使用上の注意　※ご使用前に必ずお読みください。

警告

●本製品の改造や本説明書に記載されていない取扱いは絶対しないでください。

●本製品が変形又は損傷した場合には使用を中止し速やかに交換してください。

●分解や改造は火災や感電の原因となります特にライト本体は高圧の電流が流れているので絶対に分解しないでください。

●内部に水や異物が入ると故障の原因となりますすぐ使用を中止し購入店もしくは弊社までご連絡ください。

●水中仕様ではありませんので水中長時間憑けないでください。感電や故障の原因になります

●充電中に雷が鳴り出したらすぐに電源をコンセントから抜いて使用を中止してください。

●電源コードを加工したり重いものをのせたり引っ張ったり傷をつけたりしないでください。

●電源コードを抜くときは必ずプラグ部分をもって抜いてください。

●自動車内に置くときは急ブレーキ等で本製品が落下してブレーキ操作の妨げにならないよう十分注意してください。固定する場合も同様です。

●夜間自動車内の運転者に向けてライトを照らさないでください。運転不能になり事故を起こす原因になります。

注意

●湿気やホコリ、油煙、湯気の多い場所での使用しないでください。火災や故障の原因になります。

●異常に高温な場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに放置しないでください。変形や故障の原因になります。

●激しい振動のある場所に放置させないでください。故障の原因になります。

●海辺や砂地等での使用は砂ホコリが原因で故障するばかりか修理がきかない場合があります。

●お子様の思わぬ行動がケガの原因になることがありますのでお子様の手の届かない場所に置いてください。

●不安定な場所での使用は止めてください。落下破損、損傷の原因になります。

次ページへつづく

●使用後は必ず電源を抜いてください。

●本体、充電器の接続部分が他の金属に接触しないようにしてください。ショートすることがあります。

●バッテリー保護のため 24 時間以内に充電器(オプション)からライトを取り外してください。

●周囲温度が 10～30℃での充電をおすすめします。

●充電器を海外者用の電子式変圧器等に接続しないでください。発熱や故障の原因になります。

●専用充電器以外での使用はやめてください。火災やケガの原因になります。

●濡れた手でライト、充電器に触らないでください。感電の原因になります。

●長期間使用しないときは電源コードをコンセントから抜いて保管してください。火災の原因になります。

●肩掛けベルトは正しく取り付けてください。正しく取り付けないと落下などにより破損、ケガの原因になります。

●電源コードやシガレットアダプタ(オプション)は手や足に引っかからない場所に置いてください。

●通電中の充電器や充電中のライト長時間触れないでください。低温火傷の原因になります。

●ライトや充電器を布団等で覆った状態で使用しない。熱がこもってケースが変形したり火災等の原因になります。

●レンズに衝撃を与えないでください。ガラス製のため割れてケガをする恐れがあります。

●人に向けて照射したり、点灯中の光を直視しないでください。目の痛みや視力障害になる恐れがあります。絶対にしないでください。

お手入れについて

汚れがついたときは柔らかい布やティッシュペーパー等できれいに拭取ってください。

本体のお手入れ

●汚れがひどいときには水で薄めた中性洗剤に布に浸し固く絞ってから汚れを拭取ってください。

●アルコールやシンナー、ベンジン等は使用しない。変質したり塗装がはがれる恐れがあります。

●科学ぞうきんを使用する際はその注意書きに従ってください。

レンズのお手入れ

●レンズ表面の汚れにはブロワーブラシか柔らかいハケ等で除いてください。汚れがひどい時にはレンズ専用クリーナ等をご使用ください。

バッテリーの安全上の注意　※ご使用前に必ずお読みください。

漏液、発熱、発火、破裂等を避けるため下記注意事項を必ず守ってください。

危険

●専用充電器以外で充電しないでください。

●火の中に入れないでください。ショートさせたり、分解しないでください。

●電子レンジやオーブンに入れないでください。接続部分に金属を近づけないよう保管してください。ショートの原因になります。

●火のそばや炎天下等で充電したり放置しないでください。

●バッテリーから漏れた液が目に入った場合はきれいに水で洗ったあと直ちに医師に相談してください。

注意

●バッテリーの液が漏れた際はバッテリー液をよく引き取ってください。万一バッテリー液が服や身体についたときは水でよく洗い流してください。

主な仕様	
サーチライト	
モデル	SMX-35
入力電圧	DC12V・DC24V
消耗電流	DC3A・DC1.5A
最大光束	3400lm
ランプ形式	HID(メタルハライドランプ)
ランプ出力	35W
ソケット	D2S
色温度	4300K
ランプ寿命	約 3000 時間以上
照射距離	0.5km 以上(集光時)
寸法	W260XL225XH290
連続点灯時間	-
重量	4.5kg
バッテリー(オプション)	
バッテリー形式	鉛入り電池
容量	12V/7.2A
重量	2.9kg
その他	ＧＳ製　保護バッグ入り
充電器（オプション）　ＧＳ　BC-3A2-12VT	
入力電圧	100V50/60Hz
充電時間	約 2.0 時間(前後 30 分)
充電電圧	12V/3A
重量	1kg
寸法	85D*160L*105W コード別

構成部品	
ライト／1 個 	充電器＆バッテリー(オプション)
シガレットケーブル(オプション) 	ガラスプロテクター(オプション) 
ＡＣアダプター(オプション) 	拡散レンズ(オプション) クリアレンズが標準です
アルミケース(オプション)	取扱説明書／1 冊

各部の名称





ケーブル
2m付属

充電方法(オプション)

●バッテリーに充電器のワニ口を接続してさい。＋－に注意

●充電が開始する

●満充電すると緑ランプ点灯します。

※注意　バッテリー保護のため 24 時間以内に充電器からライトを取り外す。

充電器の取扱説明書をご参照ください。

拡散レンズの脱着(オプション)

●リア蓋側の袋ナット(4個)を外しタイロッドを抜きます。

●フロント、リアが外れますので拡散レンズを脱着してください。

点灯スイッチ(オプション)

●リア蓋側のトグルスイッチでＯＮ・ＯＦＦ

ランプの交換

●リアの蓋を開けランプソケットを抜いてください。

！ランプに接触しないよう慎重に行ってください

バッテリーの償却はリサイクル処理してください。

交換作業が完了したらしっかり締め付けてく　ださい。防水機能の低下の恐れあり

保証期間：ご購入後 1 年間

消耗品や破損によるものは対象外です。

製造番号	
購入年月日	
販売店	



サンマックス株式会社

〒342-0005　埼玉県吉川市川藤２６２２

TEL048-981-5329　FAX048-982-4011

Sun-Max http://www.sanmax.co.jp